

Für den Holzspalter **unbedingt beachten:**

Die Siedlergemeinschaft übernimmt keine Haftung!

Nicht bei Regen im Betrieb nehmen - Defekt des E. Motors und Schalter!

- ◆ Zum Auf- und Abladen benötigen Sie zwei Personen, der Spalter darf nur **senkrecht mit Spanngurten gesichert und im eingefahrenen Zustand** transportiert werden.
 - ◆ Sie benötigen eine Starkstromanschlussdose.
 - ◆ Mindestalter der Bedienperson ist 18 Jahre - nur Einmannbedienung!
 - ◆ **Motor einschalten** - das Spaltmesser fährt hoch. **Wenn das nicht geschieht, ist die Drehrichtung des Motors (siehe Pfeil an der Motorlüfterhaube) zu verändern**, das geschieht folgendermaßen:
 - a) Die weiße Kunststoffscheibe im Stecker mit einem Schraubenzieher hineindrücken und gleichzeitig um 180° verdrehen.
 - b) Kontrolle der Drehrichtung - den Motor nur kurz einschalten und die Drehrichtung beim Auslaufen des Motors kontrollieren. (Siehe Pfeil an der Lüfterhaube)
- Achtung! Die falsche Drehrichtung führt zum Bruch der Pumpe**
- ◆ **Maximale spaltbare Scheitlänge**
Einhängetisch- Position **oben 55 cm mitte 82 cm unten 100 cm ohne Tisch 130 cm**
 - ◆ **Einhängetisch**
 - a) Den Tisch aushängen. - b) Den Tisch bei der gewünschten Position einrasten lassen.
 - ◆ **Einstellen des Spaltweges.** Der Hub **muss** durch **Verstellen der Klemmeinheit** an die verschiedenen Längen des Holzes angepasst werden.
 - a) Die Maschine abschalten
 - b) Das Führungsrohr einfahren.
 - c) Die Klemmeinheit drücken und in die gewünschte Abschaltposition verschieben.
 - d) Die Klemmeinheit an der Abschaltstange einrasten lassen.
 - ◆ **Spaltvorgang - Zweihandschaltung**
 - a) Stellen Sie das **Holz stehend zwischen die beiden Handgriffe unter das Spaltmesser auf die Druckplatte.** (Äste beachten!)
 - b) Das Holz mit **beiden Handgriffen in die richtige Position rücken, durch gleichzeitiges Drücken der beiden Handgriffe wird der Spalthub ausgelöst.** Lassen Sie beide Handgriffe los, fährt das Spaltmesser wieder in die Ausgangsposition zurück.

Beachten Sie unbedingt, die Ihnen ausgehändigte Betriebsanleitung!

Die Ausleihung kostet pro Tag 10 €, jeder weitere Tag 5.00 €.
Der Spalter wird nur in sauberem Zustand zurück genommen!
Beschädigungen sind dem Ausleiher sofort zu melden!